

High Voltage Warnings • Advertencias de alto voltaje • Mises en Garde Haute tension

Contacts on Power/Battery Module
(your model may differ)

Contactos en módulo de potencia/batería
(su modelo puede ser diferente)

Contacts Module Alimentation/Batterie
(votre modèle peut être différent)

WARNING! High Voltage!
Risk of electrical shock!


Due to the presence of high voltage batteries, even without AC present, these contacts **A** are live! Do not let these contacts touch any surface!

¡ADVERTENCIA! ¡Alto voltaje!
¡Riesgo de choque eléctrico!

Debido a la presencia de baterías de alto voltaje, incluso sin presencia de CA, los contactos **A** están con energía! ¡No permita que estos contactos **A** toquen ninguna superficie!

MISE EN GARDE ! Haute tension !
Risque de choc électrique !

Dû à la présence de haute tension de batteries même sans CA présent, ces contacts **A** sont vivants! Ces contacts ne doivent pas toucher de surface!



Contacts on Detachable PDM
(your model may differ)

Contactos en PDM desmontable
(su modelo puede ser diferente)

Contacts PDM detachable
(votre modèle peut être différent)

WARNING! High Voltage!
Risk of electrical shock!


If AC is present and Bypass Switch is set to “Bypass”, these contacts **B** are live! Do not let these contacts touch any surface!

¡ADVERTENCIA! ¡Alto voltaje!
¡Riesgo de choque eléctrico!

Si hay CA presente y el interruptor de bypass está fijado en Bypass, ¡los contactos **B** están con energía! ¡No permita que estos contactos toquen ninguna superficie!

MISE EN GARDE ! Haute tension !
Risque de choc électrique !

Si CA présent et commutateur de dérivation sur “Bypass”, ces contacts **B** sont vivants. Ces contacts ne doivent pas toicherde surface !



Connecting the SUPDM to the UPS Power Module

Conexión del SUPDM al módulo de potencia del UPS

Connexion du module d'un SUPDM au module d'alimentation de l'UPS

- 1 If the the Power Module contacts **A** and/or SUPDM contacts **B** are protected by a box or cover, unscrew and remove it to expose the contacts. Consult your UPS Owner's Manual for the exact location of the contacts on your Power Module and SUPDM.
- 2 Align the SUPDM and Power Module contacts **C**.
- 3 Secure the SUPDM to the Power Module with screws **D** (included). Consult your UPS Owner's Manual for detailed installation instructions.
- 4 Connect the SUPDM to utility power, either by plugging it into an AC wall outlet or by hardwiring it to an appropriate AC power source, as applicable.
- 5 Connect your equipment to the UPS either by plugging it in or hardwiring it to the SUPDM.

CAUTION: Hardwiring should only be performed by a qualified electrician.

Consult your UPS Owner's Manual for specific connection/hardwiring instructions, or call Tripp Lite for assistance at (773) 869-1234.

- 1 Si los contactos **A** del módulo de potencia o los contactos **B** del SUPDM están protegidos por una caja o una cubierta, desentorníllela y retírela para hacer visibles los contactos. Consulte el manual de propietario del UPS para conocer la ubicación exacta de los contactos en su módulo de potencia y el SUPDM.
- 2 Alinee los contactos **C** del SUPDM y del módulo de potencia.
- 3 Asegure el SUPDM al módulo de potencia con tornillos **D** (incluidos). Consulte el manual del propietario del UPS para obtener instrucciones detalladas de instalación.
- 4 Conecte el SUPDM a la alimentación de la red, ya sea enchufándolo a una toma de corriente alterna de pared o cableándolo a una fuente de CA, según sea aplicable.
- 5 Conecte su equipo al UPS enchufándolo o cableándolo al SUPDM.

PRECAUCIÓN: El cableado solo debe ser realizado por un electricista calificado.


Consulte el manual del propietario del UPS para obtener instrucciones específicas de conexión/cableado, o solicite ayuda a Tripp Lite llamando al (773) 869-1234.

- 1 Si les contacts **A** du module d'alimentation et ou les contacts **B** du SUPDM sont protégés par un boîtier ou un couvercle, le dévisser et le retirer pour exposer les contacts. Consulter votre manuel de propriétaire d'UPS pour savoir l'emplacement exact des contacts de votre module d'alimentation et du SUPDM.
- 2 Aligner les contacts **C** du SUPDM et du module d'alimentation.
- 3 Fixer le SUPDM au module d'alimentation avec les vis **D** (fournie). Consulter votre manuel de propriétaire d'UPS pour des directives d'installation détaillées.
- 4 Connecter le SUPDM au courant de secteur, soit en le branchant dans une prise murale CA ou en établissant un raccordement fixe à une source d'alimentation CA appropriée selon le cas.
- 5 Connecter votre équipement à l'UPS soit en le branchant ou en établissant un raccordement fixe au SUPDM.


ATTENTION : Seul un électricien qualifié peut établir un raccordement fixe.

Consulter votre manuel de propriétaire d'UPS pour des directives spécifiques de connexion/raccordement fixe, ou communiquer avec Tripp Lite pour de l'aide au (773) 869-1234.


SUPDMB56




SUPDM56HW




SUPDMB568HW




SUPDMB710



SUPDMB710IEC



SUPDM710HW



SUPDMB710HW

